

BETON 130 SUR CARRELAGE

ATTENTION : VERIFIER TOUTE POSSIBILITÉ DE REMONTÉE D'HUMIDITÉ

Le carrelage, points essentiels :

- Le carrelage et les joints doivent être complètement sec (Taux d'humidité max 5 %)
- Aucune microfissure ni fissure apparente
- Sonder tous les Mètres, si un carreau sonne creux il faudra le retirer puis le remplacer par une base ciment + prompt ou de colle fibrée Créa Concept. (**Attendre impérativement séchage complet à coeur avant de passer à la suite du protocole.**)
- Si plancher chauffant Ne SURTOUT pas accélérer le temps de séchage du béton 130 avec le plancher chauffant (Au besoin, aérer les pièces pour la ventilation.)
- Mise en chauffe complète suivi d'un refroidissement complet avant la pose du béton.
- Pour une meilleure accroche le carrelage peut être complètement poncé avec un disque à diamant).
- Éviter toute présence de plâtre ou de poussière sur le support avant l'application du protocole.
- Respecter les joints de dilatation si présent.

Application Protocole Béton Ciré Sol :

- Aspirer toute poussière résiduelle, le support doit être saint sans aucune trace de peinture, eau, huile etc
- Appliquer au rouleau poil 6 à 10 mm le primaire en 2 couches, une dilution de la première couche possible à environ 10%. (Temps de séchage entre les 2 couches 2 H minimum)
- (**Astuce : Conserver l'eau de nettoyage du rouleau pour plus tard**)
- Déposer la trame au sol en prenant soin de juxtaposer les bandes de trame d'environ 3 à 5 maillons
- Coller la trame avec une 1ère couche de colle fibrée à l'aide d'une lisseuse parfait liss. Laisser sécher 4 à 6h.
- Poncer au disque 80 les possibles imperfections.
- Deuxième couche de colle pour lisser et recouvrir complètement la trame qui ne doit plus être visible, il faudra poncer à nouveau une fois sec au 80.
- **Temps de séchage complet de la colle fibré 24 H Minimum**

Pour le décor :

- Astuce : Utiliser l'eau qui a servi à rincer le rouleau de primaire pour passer une fine couche sur la colle. Ceci permettra de limiter le micro bullage.
- Agiter correctement le colorant pour remélanger les pigments.
- Avant l'ouverture du pot de béton 130, retournez-le pour décompacter la poudre à l'intérieur pour un mélange plus facile. Possibilité de malaxer la poudre seule a vitesse lente également.



crea concept

ENDUITS DÉCORATIFS

- Malaxer le colorant avec le béton 130 à vitesse moyenne / lente jusqu'à obtenir une consistance fluide et parfaitement colorée. Attention aux mouvements verticaux pour éviter l'insertion d'air et éviter les mélanges trop rapide (Limiter les micro bulles sur le béton)
- Appliquer une première couche de fond avec une lisseuse parfait liss puis poncer au 80/100 si besoin une fois le béton sec (Entre 3 et 5h selon saison et ventilation.)
- La seconde couche sera le décor final avec une lisseuse type parfait lisse de 25cm recommandée selon l'effet souhaité. (Notez qu'il est possible de créer des effets de laitance à l'aide d'un pulvérisateur d'eau.)
- ***Temps de séchage complet du béton 130 est de 24 H Minimum***
- Attention le ponçage final peut atténuer les effets de laitance, poncer au 120 avec une monobrosse ou une petite ponceuse orbitale à main avec un grain de 120.

Application du vernis :

Important : Conserver le vernis et surtout le durcisseur dans une pièce tempérée, une température trop basse peut gélifier le durcisseur si c'est le cas placer le durcisseur a proximité d'une source de chaleur qui ne dépasse pas 30°.

- Attention lors des fortes chaleur d'été il est déconseillé de passer le vernis en plein soleil sur un support à plus de 25°
- Après ponçage et aspiration de la poussière, prendre un seau propre puis verser le vernis, verser ensuite le catalyseur tout en remuant avec une hélice à peinture pendant 2 à 3 minutes.
- Appliquer le vernis aquapur au rouleau laqueur 6mm, attention à ne pas le tirer comme une peinture. (Prévoir un morceau de scotch peintre pour récupérer les possibles poils résiduels lors de l'application.)
- La couche doit être étalée et non tirée.
- Attendre minimum 3 h selon la saison avant de passer la seconde couche (renouveler l'application du vernis quand la 1 ère couche est sèche ou ne pègue plus)

Le vernis sera sec environ 24 H après, et sera dur à cœur dans 21 Jours à 20°. Pendant ce laps de temps éviter tout produit stagnant (Tasse à café, shampoing, tapis de sol humide ou bâche de protection...)