

BETON 130 SUR ESCALIERS

ATTENTION : VERIFIER TOUTE POSSIBILITE DE REMONTEE D'HUMIDITEE

Les Marches :

- Le béton doit être complètement sec (taux d'humidité max 3 %)
- En cas de fissuration, les traiter impérativement avant application.
- Il est conseillé de poncer les marches pour retirer tout résidus.
- Éviter toute présence de plâtre ou de poussière sur le support avant l'application du protocole.

Application Protocole Béton Ciré Sol :

- Aspirer toute poussière résiduelle, le support doit être saint sans aucune trace de peinture, eau, huile etc
- Appliquer au rouleau poil 6 a 10 mm **le primaire en 2 couches (temps de séchage entre les 2 couches 2 H minimum) (Astuce : Conserver l'eau de nettoyage du rouleau pour plus tard)**
- Déposer la trame au sol en prenant soin de juxtaposer les bandes de trame d'environ 3 à 5 cm.
- Coller la trame avec une 1ère couche de colle fibrée à l'aide d'une lisseuse parfait liss, poncer au disque 80 les possibles imperfections. Laisser sécher 4 à 6h puis poncer au disque 80 les possibles imperfections.
- **ATTENTION – Il est Conseillé de noyer une cornière d'angle perforée et badigeonnée de primaire dans la 1^{ère} couche de colle pour solidifier les angles des marches.**
- Deuxième couche de colle pour lisser et recouvrir complètement la trame et les cornières qui ne doivent plus être visible, il faudra poncer à nouveau une fois sec au 80.
- **Temps de séchage complet de la colle fibré 24 H Minimum**

Pour le décor :

- **Astuce** : Utiliser l'eau qui a servit à rincer le rouleau de primaire pour passer une fine couche sur la colle. **Ceci permettra de limiter le micro bullage.**
- Agiter correctement le colorant pour remélanger les pigments.
- Avant l'ouverture du pot de béton 130, retournez-le pour décompacter la poudre à l'intérieur pour un mélange plus facile.
- Malaxer le colorant avec le béton 130 à vitesse moyenne / lente jusqu'à obtenir une consistance fluide et parfaitement colorée. Attention aux mouvements verticaux pour éviter l'insertion d'air et éviter les mélanges trop rapide (Limiter les micro bulles sur le béton)
- Appliquer une première couche de fond avec une lisseuse parfait liss puis poncer au 120 si besoin une fois le béton sec (Environ 6 à 8h minimum.)
- La seconde couche sera le décor final avec une lisseuse type parfait lisse de 25cm recommandée selon l'effet souhaité. **(Notez qu'il est possible de créer des effets de laitance à l'aide d'un pulvérisateur d'eau.)**
- **Temps de séchage complet du béton 130 est de 24 H Minimum**
- **Attention le ponçage final peut atténuer les effets de laitance**, poncer au 120 avec une mono brosse ou une petite ponceuse à main avec un grain de 120.

Application du vernis :

- Après ponçage et aspiration de la poussière, prendre un seau propre puis verser le vernis, verser le catalyseur en remuant avec une hélice à peinture pendant une minute.
- Appliquer le vernis aquapur au rouleau laqueur poils ras 6mm, attention à ne pas le tirer comme une peinture.
- La couche doit être étalée et non tirée.
- Attendre minimum 3 h avant de repasser la seconde couche (renouveler l'application du vernis quand la 1 ère couche est sèche ou ne colle plus)

Le vernis sera sec environ 24 H après, et il sera dur à cœur dans 21 Jours à 20°. Pendant ce laps de temps éviter tout produit stagnant (Tasse à café, shampoing, tapis de sol humide...)