

Date de mise à jour : 01 / 01 / 2017

STUCCO BRILLANT METHODE D'APPLICATION

Appliquer le stucco dans les meilleures conditions possibles :

- Ne pas appliquer sur une peinture fraîche,
- Appliquer seulement sur une impression MAT ACCRYL
- Ne pas appliquer sur une peinture Glycéro
- Pour un rendu optimal chaque passe de stucco devra être appliquée en fine couche
- Le support doit être saint sans aucune remonté d'humidité
- Le support doit être complètement lisse, sans sardine ni bosse apparente

Les outils préconisés : Un plateau spécial Déco anti-traces, un disque à poncer de diamètre 320, un chiffon micro fibre.

CONSEIL : Poncer votre mur imprimé à l'aide d'un disque à poncer de diamètre 320 minimum, ce qui vous permettra d'enlever l'effet potentiel « peau d'orange » du mur due au rouleau peinture. Le but est d'avoir un support complètement lisse et dépourvu de bosses.

Appliquer une première couche de stucco à l'aide d'une lisseuse parfait liss lame de 25 cm ou plus en prenant soin de ne pas mettre de sur épaisseur et d'avoir assez de matière pour couvrir le fond. Il est inutile de ferrer la 1^{ère} couche.

Attendre le séchage complet minimum 2 h à 20 degrés,

Appliquer une seconde couche à l'aide d'un plateau spécial déco en formant de petit papillon pour un décor classique. Il vous est possible de l'appliquer de plusieurs façons pour créer votre motif. Surtout ne laissez pas de surépaisseur. Vous pouvez commencer à repasser quelques fois sur le stucco si besoin pour limiter l'épaisseur et créer de la brillance.

Attendre le séchage complet minimum 2 h à 20 degrés,

Pour un stucco très brillant, la 3^{ème} passe sera similaire à la deuxième, n'hésitez pas à revenir sur votre application après avoir avancé de 1 m. Le stucco commencera à briller de plus en plus, prenez soin de bien essuyer votre plateau à l'aide d'un chiffon micro fibre pour éviter d'éventuelles rayures sur le support due au séchage du produit sur le couteau.

Il est inutile d'appuyer très forts sur la lame pour ferrer, pour une brillance optimale le ferrage doit être exécuté de manière homogène partout sur votre décor.

Séchage Complet du stucco 8 heures à 20 degrés.

(Option Patine)

- Il est possible d'ajouter une Patine métallisé, il vous faudra l'appliquer très fine au couteau américain ou au platoir lame souple sans surépaisseur. Vous retrouverez toutes les infos dans notre gamme Patine métallisé sur notre site web.

Application de la Cire

La cire devra être appliquée en couche très fine au platoir inox lame souple en évitant les couches épaisses pour éviter les taches ou une brillance floutée.

Une fois la cire sèche (8 heures à 20 degrés), frottez énergiquement à l'aide d'un chiffon neuf pour supprimer le surplus de gras.