

PROTOCOLE

BÉTON PAT Murs de douche

LE RECEVEUR SOL

- Coller la trame avec une 1ère couche de colle fibrée à l'aide d'une lisseuse parfait liss.
- Arrondir les angles pour éviter l'eau stagnante. Laisser sécher 3 à 5h selon saison et ventilation.
- Poncer au disque 80 les possibles imperfections.
- Deuxième couche de colle pour lisser et recouvrir la trame qui ne doit plus être visible.
- Il faudra poncer à nouveau une fois sec au 80.

Temps de séchage complet de la colle fibrée : 24 heures minimum.

LE DÉCOR

Chappe béton non anhydrite :

- Appliquer une première couche de fond avec le béton PAT à l'aide d'une lisseuse ParfaitLiss puis si besoin, poncer au 120 une fois le béton sec (entre 3 et 5 heures, selon la saison).

Attention : Le béton PAT se passe en couche fine

- La seconde couche sera le décor final avec une lisseuse type ParfaitLiss de 25cm (recommandé).
- Temps de séchage complet du béton PAT avant vernis : 12 heures (minimum).
- Poncer au grain 120. Avec une petite ponceuse orbitale à main, si besoin. Pour conserver un effet légèrement antidérapant ne poncer que légèrement.

VERNIS VPS

ATTENTION : MASQUE À CARTOUCHE FORTEMENT RECOMMANDÉ.

- Après ponçage et aspiration de la poussière, prendre un sceau propre et verser le vernis puis, verser le catalyseur en remuant avec une hélice à peinture pendant 2 à 3 minutes.
- Appliquer une couche relativement généreuse de vernis VPS mélangé à son durcisseur à l'aide d'un spalter ou d'un rouleau laqueur 4mm, attention à ne pas le tirer comme une peinture (prévoir un morceau de scotch peintre pour récupérer les possibles poils résiduels lors de l'application).
- La couche doit être étalée et non tirée.
- Appliquer la seconde couche une fois que la 1ère n'est plus collante.

Attention : Ne pas dépasser 4 heures d'attente avant la 2ème couche.

PROCOLE

BÉTON PAT Murs de douche

VERNIS VPS

Astuce :

Vernir au moins une couche dans la bonde d'évacuation pour éviter un potentiel passage d'humidité et faire attention au serrage de la bonde pour ne pas casser le vernis trop sec.

- Brillant spéculaire sur support béton PAT (Prêt à l'emploi) entre 10 et 60 % selon nombre de couche.

IMPORTANT :

Il est recommandé de patienter environ 48h avant d'utiliser la douche.

Il faut 21 jours pour que le vernis soit sec à cœur, pendant ce laps de temps éviter tout produit. ou eau stagnantes car risque d'absorption et de tâches.

Pour toutes questions n'hésitez pas à nous appeler au 04 93 39 24 61.



Attention ! L'application de ce produit est fortement déconseillée dans les hammams et saunas.



PROCOLE

BÉTON PAT Murs de douche

ATTENTION : • VERIFIER TOUTE POSSIBILITÉ DE REMONTÉE D'HUMIDITÉ

LE RECEVEUR

Carrelage :

- Vérification taux d'humidité des joints (- de 5%) et vérification de la bonne solidité du carrelage, il ne doit pas sonner creux.
- Ponçage du carrelage au disque diamant afin de le rendre poreux et casser les angles et imperfections.
- Pas de couche d'étanchéité sur le carrelage.

PROCOLE

- Aspirer toute poussière résiduelle, le support doit être sain sans aucune trace de peinture, eau, huile, etc.
- Appliquer au rouleau poil 6 à 10 mm le primaire en 1 couche.

Astuce : Conserver l'eau de nettoyage du rouleau pour plus tard

- Application d'une 1ère couche de colle fibrée ou enduit fin fibré à l'aide d'une lisseuse ParfaitLiss.
- Arrondir les angles pour éviter l'eau stagnante. Laisser sécher 3 à 5h selon saison et ventilation (temp de séchage complet 24 heures).
- Poncer au disque 80 les possibles imperfections.

SI CARRELAGE :

- Deuxième couche de colle pour lisser et s'assurer que le spectre du carrelage ne soit plus visible et arrondir les angles pour éviter l'eau stagnante.
- Il faudra poncer à nouveau une fois sec au 80.

Temps de séchage complet de la colle fibrée : 24 H Minimum.

LE DÉCOR

- Appliquer une première couche de fond avec le béton PAT à l'aide d'une lisseuse ParfaitLiss puis poncer au 120 si besoin, une fois le béton sec (entre 3 à 5 heures selon saison).
- Attention : Le béton PAT se passe en couche fine.
- La seconde couche sera le décor final avec une lisseuse type ParfaitLiss de 25cm recommandée.
- Temps de séchage complet du béton PAT avant vernis : 12 heures minimum.

Poncer si besoin au 120 avec une petite ponceuse orbitale à main au grain 120.

PROTOCOLE

BÉTON PAT Murs de douche

ATTENTION : MASQUE À CARTOUCHE FORTEMENT RECOMMANDÉ.

LE VERNIS VPS

- Après ponçage et aspiration de la poussière, prendre un seau propre et verser le vernis puis, verser le catalyseur en remuant avec une hélice à peinture pendant 2 à 3 minutes.
- Appliquer une couche relativement généreuse de vernis EPX mélangé à son durcisseur à l'aide d'un spalter ou d'un rouleau laqueur 4mm, attention à ne pas le tirer comme une peinture. (prévoir un morceau de scotch peintre pour récupérer les possibles poils résiduels lors de l'application).
- La couche doit être étalée et non tirée.
- Appliquer la seconde couche une fois que la 1ère n'est plus collante.

Attention : Ne pas dépasser 4h d'attente avant la 2ème couche.

- Brillant spéculaire sur support béton Pat (Prêt à l'emploi) entre 10 et 60 % selon nombre de couche.

IMPORTANT :

Il est recommandé de patienter environ 48h avant d'utiliser la douche.

Il faut 21 jours pour que le vernis soit sec à cœur, pendant ce laps de temps éviter tout produit ou eau stagnantes car risque d'absorption et de tâches.

Pour toutes questions n'hésitez pas à nous appeler au 04 93 39 24 61.



Attention ! L'application de ce produit est fortement déconseillée dans les hammams et saunas.